



Storing / Display : Het display is donker en toont geen beeld

Oplossing : zie onder

Toelichting : Er wordt vanuit gegaan in deze uitleg dat de machine aangeschakeld is



1. Druk op een willekeurige knop.
Het display zal oplichten.
Volg de aanwijzing rechtsboven in
het display.
Blijft het display donker ga naar 2



2. Open de deur van de machine.
(Druk de ronde knop aan de zijde
van de deur in)



3. Druk op de [lock/clear] knop
aan de binnenzijde van de deur.
Hierdoor wordt de machine
gereset.

De machine is gereed voor gebruik
of toont mogelijk een
foutmelding.



4. Licht het display nog niet op in
stap 1 of wordt er een niet
oplosbare foutmelding getoond?
Neemt u dan a.u.b. contact op
met de helpdesk

U kunt storingen via de website decs.nl per email melden of via telefoonnummer 030-297 8012. Vermeld a.u.b. daarbij het machinenummer (U vindt deze op de sticker aan de binnenzijde van de deur).