



Storing / Display : Wijzigen van datum / tijd

Oplossing : -

Toelichting : -



De knoppen aan de rechterzijde op het bedieningspaneel fungeren als toetsen om te navigeren:

De functie is links van de knop in het kunststof gedrukt:

Knop 1 : naar boven bladeren
Knop 2 : naar beneden bladeren
Knop 3 : enter (bevestigen)

De **stop knop** dient als cancel / terug toets.

Er zijn maximaal zeven regels zichtbaar, afhankelijk van wat er door de technicus is ingesteld. Is de regel van uw keuze niet beschikbaar zal de technicus dit voor U moeten doen.



Plaats de USB stick voor de operator in de automaat

Na het plaatsen van de USB toont het display [COUNTERS].

Navigeer (▼) naar het menu [DATE/TIME]

◆ **COUNTERS**
 ◆ **VOLUME**
 ◆ **STRENGTH**
 ◆ **DATE/TIME** ◀
 ◆ **CLEANING DAYS**
 ◆ **ECO SETTING**
 ◆ **TELEPHONE #**



Druk op de enter toets.
 U ziet nu huidige instelling.

De maand tekst in het display knippert en kan met de (▲ ▼) toetsen worden veranderd. Druk op de enter toets om op de nieuwe waarde te slaan.

De dag tekst knippert vervolgens en kan op dezelfde wijze worden veranderd.
 Herhaal dit ook voor het jaar, de uren en minuten.

Druk daarna op de stop toets om het menu te verlaten.

U kunt storingen via de website decs.nl per email melden of via telefoonnummer 030-297 8012. Vermeld a.u.b. daarbij het machinenummer (U vindt deze op de sticker aan de binnenzijde van de deur).