



Storing / Display : Wijzigen van de koffiesterkte.

Oplossing : -

Toelichting :



De knoppen aan de rechterzijde op het bedieningspaneel fungeren als toetsen om te navigeren:

De functie is links van de knop in het kunststof gedrukt:

Knop 1 : naar boven bladeren
Knop 2 : naar beneden bladeren
Knop 3 : enter (bevestigen)

De **stop knop** dient als cancel / terug toets.

Er zijn maximaal zeven regels zichtbaar, afhankelijk van wat er door de technicus is ingesteld. Is de regel van uw keuze niet beschikbaar zal de technicus dit voor U moeten doen.



Plaats de USB stick voor de operator in de automaat.

Na het plaatsen van de USB toont het display [COUNTERS].

Navigeer (▼) naar het menu [ECO SETTING]



Druk op de enter toets. U ziet nu of de functie aan (ENABLED) of uit (DISABLED) staat.

Druk nogmaals op de enter toets. De tekst in het display knippert en kan met de (▼) worden veranderd. Druk op de enter toets om de nieuwe waarde op te slaan. Druk op de stop toets om terug te gaan.

Druk(▼) toets om de starttijd (ECO START) in te stellen (standaard = 23:00). Druk op de enter toets. De tijd (uren) knippert. U kunt met de (▲▼) toetsen de tijd veranderen.. Bevestig de nieuwe tijd met de enter toets. Herhaal dit desgewenst voor de minuten instelling.

Druk op de stop toets en ga verder met de eindtijd (ECO END). U verandert de tijd op dezelfde wijze. Druk op de stop toets om het menu te verlaten.

U kunt storingen via de website decs.nl per email melden of via telefoonnummer 030-297 8012. Vermeld a.u.b. daarbij het machinenummer (U vindt deze op de sticker aan de binnenzijde van de deur).