

1 املأ خزان الماء:
املأ خزان الماء بمياه شرب عذبة (600 مل بحد أقصى).

2 وصل الجهاز بالطاقة وشغل الجهاز:
قم بتوصيل قابس الطاقة بمقبس أرضي.
اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لتشغيل الماكينة. تبدأ مصابيح ثنائية باعثة للضوء (LED) الخاصة بأزرار القهوة والماء الساخن في الوميض؛ مما يشير إلى أن الماكينة تعمل على التسخين (تقريباً 30 ثانية).
ويصبح الجهاز جاهزاً للاستخدام عند إضاءة مصابيح ثنائية باعثة للضوء (LED) بصورة دائمة.

3 تعديل ارتفاع صينية الكوب:
3أ: حرك صينية الكوب إلى أعلى أو إلى أسفل أو أخرجها، وفقاً لحجم الكوب.
ضع كوباً مناسباً للمشروبات التي تريد تناولها على صينية الكوب.

4 أدخل الكبسولة:
افتح المقبض وأدخل الكبسولة.
أغلق المقبض.

5 ابدأ بصناعة المشروبات:
يرجى الضغط على زر اختيار المشروب الذي تريد أن تتناوله:

5أ: الإسبريسو: زر اختيار مشروب الإسبريسو.
5ب: لونجو: زر اختيار مشروب اللونجو.
5ج: مياه ساخنة: زر اختيار الماء الساخن.

تتوقف عملية الإعداد تلقائياً عند اكتمالها.
افتح المقبض لإخراج الكبسولة المستخدمة في حاوية النفايات.



احتياطات السلامة

اقرأ هذه التعليمات بعناية قبل استخدام ماكينة القهوة الجديدة لأول مرة. احتفظ بهذه الاحتياطات في مكان يمكنك العثور عليه والرجوع إليه لاحقاً.

- في حالات الطوارئ: افصل القابس فوراً من مقيس الطاقة.
- لا يمكن للأطفال استخدام هذا الجهاز أبداً دون إشراف عن قرب من البالغين.
- تحقق مما إذا كان الجهد المذكور في لوحة المعايرة هو نفسه جهد التيار الكهربائي.
- وصل جهازك بمقابس طاقة مؤرضة فقط. الاستخدام غير الصحيح للوصلات يبطل الضمان.
- قبل التنظيف والصيانة، افصل القابس من المقيس الرئيسي ودع الماكينة تبرد.
- لا تغمر الماكينة أو الكابل أو قابس الطاقة في الماء أو أي سائل آخر.
- أبعد كابل الطاقة بعيداً عن أيدي الأطفال.
- لا تترك الكابل بالقرب من الأجزاء الساخنة من الماكينة، أو مصدر الحرارة، أو الحواف الحادة.
- لا تضع الماكينة فوق سطح ساخن أبداً، مثل لوح تسخين.
- لا تستخدمه على مقربة من السنة اللهب المكشوفة.
- ضع الماكينة على سطح مستوي وثابت ومقاوم للحرارة بعيداً عن رذاذ الماء.
- في حالة حصول ضرر لسلك الطاقة، يجب تبديل السلك من قبل الصانع، أو من قبل شخص مؤهل؛ وذلك لتجنب مخاطر استخدام أسلاك الطاقة دون المستوى المطلوب.
- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ليست لديهم خبرة ومعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تُقدّم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- يجب إخبار الأطفال بالخطر ويجب ألا يعبثوا بالجهاز.

مهم: للحصول على إرشادات التعامل والتنظيف والصيانة، يرجى الاطلاع على دليل المشغل على www.jacobsdouweegbertsprofessional.support/singleserve

