

KURZANLEITUNG



- 1 WASSERTANK FÜLLEN:**
Füllen Sie den Wassertank mit frischem Trinkwasser (max. 600 ml).
 - 2 STROM ANSCHLIESSEN UND DAS GERÄT EINSCHALTEN:**
Schließen Sie den Netzstecker an eine geerdete Steckdose an. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um die Maschine einzuschalten. Die LEDs der Kaffee- und Heißwassertaster blinken und zeigen damit an, dass die Maschine aufheizt (ca. 30 Sekunden). Das Gerät ist betriebsbereit, wenn die LEDs permanent leuchten.
 - 3 EINSTELLEN DER HÖHE DER TASSENTRAGE:**
3A: Bewegen Sie die Tassentrage je nach Größe der Tasse nach oben, nach unten oder entfernen Sie sie. Stellen Sie eine für das gewünschte Getränk geeignete Tasse auf die Tassentrage.
 - 4 KAPSEL EINLEGEN:**
Öffnen Sie den Hebel und legen Sie die Kapsel ein. Den Hebel schließen.
- GETRÄNKAUSGABE STARTEN:**
- 5** Drücken Sie die Auswahl-taste des gewünschten Getränks:
5A: ESPRESSO: Espresso-Auswahl-taste.
5B: LUNGO Lungo-Auswahl-taste
5C: HEISSWASSER: Heißwasser-Auswahl-taste.
- Der Brühvorgang stoppt automatisch, sobald der Vorgang abgeschlossen ist. Öffnen Sie den Hebel, um die gebrauchte Kapsel in den Abfallbehälter zu werfen.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie Ihre neue Kaffeemaschine zum ersten Mal verwenden. Bewahren Sie diese Anleitung für die Vorsichtsmaßnahmen an einem praktischen Ort auf, so dass Sie sie leicht finden und nachschlagen können.

- Im Notfall: Sofort den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Kinder dürfen das Gerät niemals ohne Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt.
- Schließen Sie Ihr Gerät nur an eine geerdete Steckdose an. Bei Verwendung falscher Anschlüsse erlischt die Garantie.
- Ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie die Maschine abkühlen.
- Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Bewahren Sie das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel sich niemals nah an heißen Teilen der Maschine, einer Wärmequelle oder scharfen Kanten befindet oder damit in Kontakt kommt.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf eine heiße Oberfläche, z. B. eine Heizplatte.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in unmittelbarer Nähe einer offenen Flamme.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und hitzebeständige Oberfläche und halten Sie es von Spritzwasser fern.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Technischen Dienst oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden, um die Gefahr der Verwendung von nicht dem Standard entsprechenden Netzkabeln zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
- KINDER MÜSSEN ÜBER DIE GEFAHREN AUFGEKLÄRT WERDEN UND DÜRFEN NICHT MIT DEM GERÄT SPIELEN.



WICHTIG: Anweisungen zur Handhabung, Reinigung und Wartung finden Sie in der Bedienungsanleitung unter www.jacobsdouweegbertsprofessional.support/singleserve.