



Storing of melding: [Error 243 Mixer deksel niet goed geplaatst]

Oplossing: Controleer of mixer deksel goed is (terug)geplaatst.



Open het Mixer deksel, controleer of het deel goed scharniert, en druk het deksel volledig naar boven.



Scharniert het deksel niet goed? Neem het uit het apparaat.



Plaats de zwarte haken van het deksel in de daarvoor bestemde uitsparingen, en plaats het terug. Druk het deksel volledig naar boven.



Heeft u vragen of blijft de melding aanwezig?

Neemt u dan a.u.b. contact op met de helpdesk.

U kunt storingen via onze website per email melden of via telefoonnummer 030-297 8012. Vermeld a.u.b. daarbij het machinenummer.