



Storing / Display : Foutmelding 19

Oplossing : Controle van de watertoevoer

Toelichting : De boiler is niet tijdig gevuld. Dit wordt meestal veroorzaakt door een onderbroken watertoevoer.



Controleer of de waterkraan (aan de muur) wel open staat.

Controleer eventueel of er in elders in het gebouw wel waterdruk is.



Controleer of de kraan/hendel van een filter wel open staat. (Voor een Everpure filter is dit de zwarte hendel op het filter)



Open de deur van de machine.



Druk op de [lock/clear] knop aan de binnenzijde van de deur. Hierdoor wordt de machine gereset.



Wacht tot de machine op temperatuur is.
Houdt de storing aan? Neemt u dan a.u.b. contact op met de helpdesk.

U kunt storingen via de website decs.nl per email melden of via telefoonnummer 030-297 8012. Vermeld a.u.b. daarbij het machinenummer (U vindt deze op de sticker aan de binnenzijde van de deur).