



Storing / Display : Uitlezen van de tellerstand

Oplossing : -

Toelichting : -



De knoppen aan de rechterzijde op het bedieningspaneel fungeren als toetsen om te navigeren:

De functie is links van de knop in het kunststof gedrukt:


Knop 1 : naar boven bladeren
Knop 2 : naar beneden bladeren
Knop 3 : enter (bevestigen)

De stop knop dient als cancel / terug toets.



Plaats de USB stick voor de operator in de automaat.

Na het plaatsen van de USB toont het display [COUNTERS].



Er zijn maximaal zeven regels zichtbaar, afhankelijk van wat er door de technicus is ingesteld. Is de regel van uw keuze niet beschikbaar zal de technicus dit voor U moeten doen.



Druk op de enter toets.

U ziet nu de totaalstand. (TOTAL DRINKS)

Druk op een selectieknop om de tellerstand voor het desbetreffende product uit te lezen. (Druk op de stop knop om terug te keren)

U kunt storingen via de website decs.nl per email melden of via telefoonnummer 030-297 8012. Vermeld a.u.b. daarbij het machinenummer (U vindt deze op de sticker aan de binnenzijde van de deur).