

Týdenní čištění

Schaerer Coffee Vito / Práškový systém

 **schaerer**



Viz také kapitola „Bezpečnostní pokyny“ a „Čištění“ v návodu k provozu.

POZOR!
Nebezpečí pro
uživatele!



Sahat rukou dovnitř přístroje je nebezpečné.
Před ručním čištěním přístroj vypněte a odpojte od elektrické sítě.

POZOR!
Nebezpečí pro
přístroj!



Týdenní čištění provádějte alespoň 1x týdně!
Týdenní čištění doplňuje denní čištění a nenahrazuje je.

Mixovací pohár (volitelné příslušenství)



Toto čištění je nutné pouze u přístrojů s možností „Práškový systém“.


- ▶ Přístroj vypněte tlačítkem .
- ▶ Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.



- ▶ Sejměte levý kryt.
- ▶ Odmontujte hadici (která vede z mixéru k výpusti nápojů) od výpusti nápojů.



- ▶ Otočte rukojetí bajonetového uzávěru proti směru hodinových ručiček.
☒ Mixovací pohár se uvolní z aretace.
- ▶ Vyměňte mixovací pohár s hadicí.
☒ Nyní je vidět míchadlo mixéru.
- ▶ Vyčistěte míchadlo utěrkou.



- ▶ Odeberte hadici a mixovací pohár rozmontujte.
- ▶ Obě části mixovacího poháru i hadici vyčistěte pod tekoucí vodou.



- ▶ Mixovací pohár zase sestavte. Otočte všechny otvory do stejného směru.
- ▶ Nasadte mixovací pohár zpátky opačným postupem.
- ▶ Hadici mixéru se spirálovitým vedením nasadte zpět na výpusť nápojů.
- ▶ Nasadte zpátky levý kryt.

