



Sprso Giro Eerste Hulp bij storingen

De machine naar stand-by schakelen, en het instellen van de stand-by tijd

De koffiemachine verwarmt water voor consumpties nadat dat u de selectieknop heeft ingedrukt. Dit is energiezuinig in vergelijking tot machines met een interne heet water boiler, waarbij de machine het water in de machine op temperatuur houdt.

U kunt desgewenst het energieverbruik nog verder reduceren, door de machine na gebruik op stand-by te schakelen, of de stand-by tijd in te stellen.

1. De machine via de timer naar stand-by schakelen.



U kunt de uitschakeltijd instellen in het menu. Druk de **menu** toets boven het display 3 seconden in.



Selecteer **machine**, druk op start, en selecteer vervolgens **automatisch uitschakelen**. Stel de gewenste tijd in met de pijlen. (30 min, 1, 2, 4 uur of niet uitschakelen) Bevestig met **start**.

Druk vervolgens op de **menu** toets om het menu te sluiten.



Vergeet niet om dagelijks de lekbak te legen. (als onderdeel van het regulier dagelijks onderhoud)

De machine geeft standaard bij het in- en uitschakelen een kleine hoeveelheid water uit om de uitloop schoon te spoelen.

2. De machine direct naar stand-by schakelen.



Schakel de machine naar stand-by door de start knop 5 seconden ingedrukt te houden.

De machine zal een kleine hoeveelheid water uitgeven om de uitloop schoon te spoelen, en schakelt naar stand-by (de start-knop knippert).